

ISTRUZIONI PER L'USO

Coldsol

1 – PREPARAZIONE DEI SUPPORTI DA INCOLLARE:

I materiali da incollare devono essere carteggiati meccanicamente con smerigliatrice angolare con disco in fibra a grana grossa, sgrassati e senza polvere.

2 – PREPARAZIONE DELL'ADESIVO:

Aggiungere all'adesivo bicomponente l'attivatore nella misura del 4,5% in peso e miscelare accuratamente (i prodotti una volta miscelati si consiglia di utilizzarli entro 1 ora e mezzo).

3 – APPLICAZIONE PRIMA MANO:

Applicare uno strato adeguato e uniforme di prodotto evitando di fare accumuli su entrambi i lati da incollare e lasciare asciugare per circa 30 minuti.

4 – APPLICAZIONE SECONDA MANO:

Applicare uno strato adeguato e uniforme di prodotto evitando di fare accumuli su entrambi i lati da incollare e lasciare asciugare per circa 30 minuti.

5 – ACCOPPIAMENTO:

Unire le due parti facendo pressione con martello pneumatico passando ripetutamente sul pezzo accoppiato assicurandosi di aver fatto pressione su tutta la superficie (se non fosse disponibile un martello pneumatico va bene anche un martello manuale pesante assicurandosi di martellare tutta la superficie), qualora ci fosse la possibilità di pressatura questa è da preferirsi.

6 – TEMPO DI PRESA:

Le parti accoppiate già dopo poche ore raggiungono una buona resistenza.
La massima resistenza si raggiunge dopo 2 gg.